




Drážkovač
Grabenfräse
Trencher

TR 60HC



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue

07 / 2006

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A					
	A	A	A	A	TR60 HC	
1	2	3	4		5	5

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu

① - označení rozpadajícího se dílu

① - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje

- objednací číslo (kolonka 3)

- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A					
	1	2	3	4	TR60 HC	
					5	5

A - Benennung der Gruppe

1 - Die Positionennummer des Katalogs

2 - Die genaue Benennung des Bestandteils, Dimension

3 - Bestellnummer

4 - CSN

5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 - Teilposition

① - Zerlegens Teil

① - Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine

- Bestellnummer

- Die genaue Benennung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI spol. s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250
+420 582 381 152

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A					
	A	A	A	A	TR60 HC	
1	2	3	4		5	5

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - part position

① - dismantled piece

① - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :

- Type of machine and serial number of machine

- Ordering number

- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to:

LASKI spol. s r.o.

798 17 Smržice 263


Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 381 250

+420 582 381 152


The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

TR 60HC



TR 60HC


1A



1A	Drážkovač					
	Rillmaschine		Trencher			
1	2		3	4	TR60 HC	
1	Rám Rahmen	Frame	DR 02150	-	1	
2	Hlavní hřídel Hauptwelle	Main shaft	DR 02200	-	1	
3	Šroub M10x30 Schraube	Bolt	000 807	ČSN 02 1103.25	8	
4	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	6	
5	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	8	
9	Rameno řetězu Kettenarm	Chain arm	-	-	1	
23	Pouzdro 25/32x25 Buchse	Bush	002 270	-	2	
24	Předloková páka Hebel	Lever	DR 02410	-	1	
25	Čep Bolzen	Pin	DR 02 411	-	1	
26	Šroub M6x12 Schraube	Bolt	000 479	-	1	
27	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	ČSN 02 1740.05	1	
28	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	1	
53	Táhlo II Lenkstange	Pull	DR 02422	-	1	
54	Čep Bolzen	Pin	DR 02425	-	2	
55	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	ČSN 02 1702.15	2	
56	Závlačka 3,2x32 Splint	Split pin	100 487	-	2	
57	Čep Bolzen	Pin	DR 02426	-	1	
58	Závlačka 5x32 Splint	Split pin	100 491	ČSN 02 1781.05	2	
59	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	ČSN 02 1702.15	2	
60	Madlo Holm	Grip	DR 02560	-	1	
61	Stavěcí matice Stellmutter	Adjusting nut	DR 02570	-	1	
65	Náprava Aschse	Axle	DR 02280	-	1	
66	Šroub M10x25 Schraube	Bolt	000 509	ČSN 02 1103.25	4	
67	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	4	
68	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
70	Nádrž oleje Ölbehälter	Oil tank	DR 02 500	-	1	
71	Šroub M10x30 Schraube	Bolt	000 807	ČSN 02 1103.25	4	
72	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	4	
73	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	4	
74	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	8	

TR 60HC

1A



[illegible]

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a portable device with a motor, a main body, and a wheel. The components are labeled with numbers 1 through 234. The diagram shows the following parts and their assembly relationships:

- Motor and Drive Mechanism (Top Right):** Includes a motor housing (130), a drive shaft (131), and a pulley system (150, 151, 153) connected to a belt (87).
- Main Body and Base (Center):** The main housing (1) is shown with various internal components like a bracket (121), a plate (185), and a base plate (160). It also includes a handle (170) and a wheel (171).
- Internal Components and Fasteners:** Numerous screws (e.g., 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234) and other fasteners are shown in their respective positions.
- Accessories and Mounting Hardware:** Includes a bracket (121), a plate (185), a handle (170), a wheel (171), and various mounting hardware like screws (122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234).

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a portable device with a motor, a main body, and a wheel. The components are labeled with numbers 1 through 234. The diagram shows the following parts and their assembly relationships:


- Motor Assembly (Top Left):** Includes a motor housing (122), a motor (123), and a mounting bracket (124). It is secured with screws (122, 123, 124).
- Main Body (Center):** The central component (1) which houses internal parts like a battery or motor (230, 231, 232, 233, 234). It features a top cover (185) and a base plate (160).
- Wheels and Axles (Bottom Right):** A wheel (110) is mounted on an axle (111) with a hub (112) and a bearing (113). The axle is connected to a frame (170) via a bracket (171, 172, 173, 174).
- Internal Components (Right Side):** A complex assembly (2) containing a motor or pump (90, 91, 92, 93, 94) and a control unit (150, 151, 152, 153, 154).
- Structural Elements (Left Side):** A frame (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87) that supports the main body and the wheel assembly. It includes a handle (165) and a base plate (160).
- Fasteners and Connectors:** Numerous screws (e.g., 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 142, 143, 161, 164, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234) and pins (e.g., 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 142, 143, 161, 164, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234) are shown throughout the assembly.

1B	Drážkovač					
	Rillmaschine		Trencher			
1	2		3	4	TR60 HC	
1	Rám Rahmen	Frame	DR 02150	-	1	
80	Čerpadlo Pumpe	Pump	DR 02250	-	1	
81	Šroub M10x40 Schraube	Bolt	000 507	ČSN 02 1103.25	2	
82	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	
83	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
84	Šroub M10x60 Schraube	Bolt	001 007	ČSN 02 1103.25	1	
85	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	1	
86	Řemen klínový AVX 13x965 La Riemen	Belt	002 104	-	1	
87	Řemen klínový 13x1120Li Riemen	Belt	002 105	-	2	
90	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis	Hydraulic circuit	DR 02590	-	1	
91	Držák filtru Halter	Holder	DR 02480	-	1	
92	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	000 616	ČSN 02 1103.25	2	
93	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	2	
94	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	2	
110	Stavitelné kolo Rad	Wheel	DR 02850	-	1	
111	Šroub M8x20 Schraube	Bolt	000 644	ČSN 02 1103.25	4	
112	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	4	
113	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	4	
121	Pojistný plech Sicherungsblech	Tab washer	F 220 060	-	2	
122	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	ČSN 02 1401.25	4	
123	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	4	
124	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	4	
125	Motor Motor	Engine	DR 02700 DR 02701	-	1	
130	Kryt řemenů Deckel	Cover	DR 02460	-	1	
131	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	000 616	ČSN 02 1103.25	1	
132	Šroub M8x20 Schraube	Bolt	000 644	ČSN 02 1103.25	2	
133	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	3	
134	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	3	
140	Kryt Deckel	Cover	DR 02470	-	1	
141	Šroub M8x20 Schraube	Bolt	000 644	ČSN 02 1103.25	2	


This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a portable device with a motor, wheels, and a control interface. The components are labeled with numbers 1 through 234, indicating their assembly sequence and position. The diagram shows the following parts:

- Motor and Drive Mechanism (Top Right):** Includes a motor unit (130), a drive shaft (131), and a gear assembly (132, 133, 134).
- Wheels and Chassis (Bottom Right):** Features a large rear wheel (110), a smaller front wheel (111), and a chassis frame (112, 113).
- Control and Interface Components (Left Side):** Includes a control panel (160), a display or sensor unit (161, 162, 163, 164, 165), and a handle or lever (170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179).
- Internal Structure and Mounting (Center):** Shows various mounting plates (140, 141, 142, 143), a central frame (180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188), and a base plate (190, 191, 192, 193, 194).
- Fasteners and Small Parts:** Numerous screws, bolts, and washers are indicated by numbers such as 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234.


1B	Drážkovač					
	Rillmaschine		Trencher			
1	2		3	4	TR60 HC	
142	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	2	
143	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	2	
150	Napínací kladka Spannrolle	Tightening pulley	DR 02350	-	1	
151	Šroub M10x20 Schraube	Bolt	000 744	ČSN 02 1103.25	2	
153	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	ČSN 02 1740.05	2	
160	Zástěra přední Vorderer Schutzschirm	Front safety screen	DR 02550	-	1	
161	Šroub M6x20 Schraube	Bolt	000 732	ČSN 02 1103.25	5	
162	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	ČSN 02 1401.25	5	
163	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	ČSN 02 1740.05	5	
164	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	10	
165	Pásek Gurt	Flat strip	DR 02552	-	3	
166	Pásek vnitřní Innerer Gurt	Inside belt	DR 02554	-	1	
170	Zástěra vnitřní Innerer Schutzschirm	Inside safety screen	DR 02553	-	1	
171	Šroub M6x20 Schraube	Bolt	000 732	ČSN 02 1103.25	5	
172	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	ČSN 02 1401.25	5	
173	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	ČSN 02 1740.05	5	
174	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	10	
175	Zástěra zadní Hinterer Schutzschirm	Rear safety screen	DR 02551	-	1	
176	Šroub M6x25 Schraube	Bolt	000 240	ČSN 02 1103.25	5	
177	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	ČSN 02 1401.25	5	
178	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	ČSN 02 1740.05	5	
179	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	10	
180	Schránka plastová Plastkasten	Plastic tool box	000 846	-	1	
181	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	000 616	ČSN 02 1103.25	2	
182	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	2	
183	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	2	
184	Podložka M8 Unterlage	Washer	000 702	-	2	
185	Vedení řemenu Riemenführung	Belt guide	DR 02490	-	1	
186	Šroub M8x25 Schraube	Bolt	000 616	ČSN 02 1103.25	2	
187	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	ČSN 02 1740.05	2	




[illegible]




2	Hlavní hřídel					
	Hauptwelle		Main shaft			
1	2		3	4	TR60 HC	
1	Příruba převodovky Getriebeflansch	Gearbox flange	DR 02210	-	1	
2	Náboj Nabe	Hub	DR 02220	-	1	
3	Řetězka I. Kettenrad	Sprocket	DR 00110	-	1	
4	Šnek Schnecke	Auger	DR 02230	-	1	
5	Řemenice I. Remenscheibe	Pulley	DR 02205	-	1	
6	Hřídel Welle	Schaft	DR 02201	-	1	
7	Vložka Einsatz	Insert	DR 02204	-	1	
8	Rozpěrka Spreize	Spacer	DR 02203	-	1	
9	Převodovka ZA-80-B10-FLD Räderkasten	Gearbox	002 091	-	1	
10	Ložisko 6207 Lager	Bearing	002 114	ČSN 02 4630	1	
11	Kroužek pojistný SEG 35H Sicherungsring	Retaining ring	001 459	ČSN 02 2930	1	
12	Kroužek pojistný SEG 85H Sicherungsring	Retaining ring	002 115	ČSN 02 2930	1	
13	Gufero 42x72x8 GP Dichtungsring	Sealing ring	002 116	ČSN 02 9401	2	
14	Pero 10x8x50 Feder	Feather	001 380	ČSN 02 2562	1	
15	Kroužek „O“ 85x2 Ring	Ring	002 117	ČSN 02 9281	2	
16	Pero 8x7x30 Feder	Feather	001 785	ČSN 02 2507	1	
17	Hlavice mazací M8x1 Kopf	Head	000 841	ČSN 02 7421	1	
18	Šroub M12x40 Schraube	Bolt	000 095	ČSN 02 1103.25	4	
19	Matice M12 Mutter	Nut	000 096	ČSN 02 1401.25	4	
20	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	8	
21	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	ČSN 02 1740.05	4	
22	Šroub M12x70 Schraube	Bolt	001 719	ČSN 02 1101.25	1	
23	Matice M12 samojistná Mutter	Nut	000 576	ČSN 02 1792.25	1	
24	Matice M30x1,5 Mutter	Nut	001 735	-	1	
25	Krytka Deckel	Cover	DR 02202	-	1	




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




4	Madlo					
	Holm		Grip		TR60 HC	
1	2		3	4		
1	Madlo		DR 02530	-	1	
2	Holm	Grip				
2	Páčka plyn-sytič		000 474	-	1	
	Hebel	Lever				
3	Páka levá		002 090	-	1	
	Hebel links	Lever left				
4	Páka pravá		002 089	-	1	
	Hebel rechts	Lever right				
5	Spínač bezpečnostní		001 388	-	1	
	Schalter	Switch				
6	Páka		F 160 002	-	1	
	Hebel	Lever				
7	Příložka L		F 160 006	-	1	
	Beilage	Packing piece				
8	Lanko L=2000		DR 02561	-	1	
	Rope	Seil				
9	Rukojeť		001 776	-	2	
	Griff	Handle				
10	Páka ovládací		002 088	-	1	
	Betätigungshebel	Control lever				
11	Koule		000 190	-	1	
	Kugel	Sphere				
12	Pružina		000 188	-	1	
	Feder	Spring				
13	Bowden 3,15 L=1750		000 100	-	1	
	Bowden	Bowden				
14	Napínák brzdy		F 160 101	-	1	
	Spanner	Tightener				
15	Koncovka		F 160 102	-	1	
	Endstück	Ending				
16	Šroub M6x40		002 047	ČSN 02 1143.55	1	
	Schraube	Bolt				
17	Matice M6		000 578	ČSN 02 1492.25	1	
	Mutter	Nut				
18	Šroub M8x25		000 594	ČSN 02 1103.55	1	
	Schraube	Bolt				
19	Podložka 8		000 786	ČSN 02 1740.05	1	
	Unterlage	Washer				
20	Šroub M5x20		000 402	ČSN 02 1103.25	2	
	Schraube	Bolt				
21	Matice M5		000 075	ČSN 02 14 01.25	2	
	Mutter	Nut				
22	Podložka 5		000 736	ČSN 02 1740.05	2	
	Unterlage	Washer				
23	Podložka 5,3		000 076	ČSN 02 1702.15	2	
	Unterlage	Washer				
24	Matice M8		000 027	ČSN 02 1401.25	1	
	Mutter	Nut				
25	Šroub M6x50		000 894	ČSN 02 1143.55	3	
	Schraube	Bolt				




5	Náprava					
	Aschse		Axle		TR60	HC
1	2		3	4		
1	Náprava NH 450 HST		002 092	-	1	
	Aschse	Axle				
2	Patka L		DR 02310	-	1	
	Lappen	Flange				
3	Patka P		DR 02315	-	1	
	Lappen	Flange				
4	Hydromotor OMM 20		002 087	-	1	
	Hydromotor	Hydromotor				
5	Příruba		DR 02281	-	1	
	Flansch	Flange				
6	Náboj kola		DR 02300	-	2	
	Radnabe	Hub				
7	Rozpěrka		DR 02303	-	2	
	Spreize	Spacer				
8	Pero 8x7x55		001 558	-	2	
	Feder	Feather				
9	Kroužek pojistný 25H		000 905	-	2	
	Sicherheitsring	Lock ring				
10	Šroub M6x16		000 074	ČSN 02 1151.20	3	
	Schraube	Bolt				
11	Šroub M10x25		000 049	ČSN 02 1103.25	4	
	Schraube	Bolt				
12	Podložka 10		000 820	ČSN 02 1740.05	4	
	Unterlage	Washer				
13	Šroub M8x20		000 644	ČSN 02 1103.25	4	
	Schraube	Bolt				
14	Podložka 8		000 786	ČSN 02 1740	2	
	Unterlage	Washer				
15	Táhlo		DR 02351	-	2	
	Lenkstange	Pull				
16	Šroub lanka		DR 02353	-	2	
	Schraube	Bolt				
17	Matice M8		000 499	ČSN 02 1492.25	4	
	Mutter	Nut				
18	Řadící páka		DR 02 283	-	1	
	Schalthebel	Gear lever				
19	Koncovka bowdenu		DR 02282	-	2	
	Endstück	Ending				
20	Šroub M6x16		000 809	ČSN 02 1103.25	1	
	Schraube	Bolt				
21	Matice M6		000 578	ČSN 02 1492.25	1	
	Mutter	Nut				
22	Podložka 6		000 791	ČSN 02 1740.05	1	
	Unterlage	Washer				
23	Šroub M6x10		000 279	ČSN 02 1103.25	1	
	Schraube	Bolt				
24	Návlek kruhový 210b-034-40 černý		002 166	-	2	
	Holm	Grip				




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



10	Hydraulický obvod					
	Hydraulischer Kreis		Hydraulic circuit			
1	2		3	4	TR60 HC	
1	Potrubí Leitung	Piping	DR 02595	-	1	
2	Potrubí T2 Leitung	Piping	DR 02587	-	1	
5	Hrdlo přímé XA12L3/4-16UNF Stutzen	Socket	002 097	-	2	
6	Hrdlo přímé XA12L9/16-18UNF Stutzen	Socket	002 098	-	2	
7	Hrdlo přímé XA10L7/16-20UNF Stutzen	Socket	002 265	-	2	
8	Hrdlo přímé XA12-RL3/8 Stutzen	Socket	001 846	-	4	
9	Hrdlo přímé XA10-LR3/8 Stutzen	Socket	001 318	-	4	
10	Hrdlo přímé XA10-RL1/4 Stutzen	Socket	001 317	-	4	
11	Hrdlo přímé XA10-LM16x1,5 Stutzen	Socket	001 315	-	2	
12	Hrdlo přímé XA10-LR1/8 Stutzen	Socket	002 099	-	1	
13	Kroužek těsnící 10x14x1 Dichtring	Sealing ring	000 853	-	1	
14	Redukce XRI3/4WD-3/8 Reduktion	Reduction	002 100	-	2	
15	Spojka úhlová XVB12-L Kupplung	Coupling	001 849	-	5	
16	Spojka úhlová XVB10-L Kupplung	Coupling	001 975	-	4	
17	Spojka T XGR 12/10/12-L Kupplung	Coupling	001 851	-	1	
21	Hadice 1SN DN10x800 DKL, DKL Schlauch	Hose	002 101	-	3	
22	Hadice 1SN DN10x500 DKL, DKL90° Schlauch	Hose	002 102	-	2	
23	Hadice 1SN DN08x300 DKL, DKL90° Schlauch	Hose	002 103	-	1	
24	Hadice 1SN DN08x600 DKL, DKL90° Schlauch	Hose	001 304	-	2	
25	Hadice 1SN DN08x1200DKL, DKL90° Schlauch	Hose	001 306	-	2	
27	Hlava filtru MPS050SG1T Kopf	Head	002 093	-	1	
28	Filtrační vložka CS050P10A Filtereinsatz	Filter-bed	002 094	-	1	
30	Čerpadlo BDP-10A 903 PG-2GCC-HA1X Pumpe	Pump	002 266	-	1	
31	Hydromotor OMM20 151 G0005 Hydromotor	Hydromotor	002 087	-	1	
32	Rozvaděč MD1 3/8 1L Verteiler	Distributor	001 289	-	1	
33	Zámek hydraulický PDV ¼ Schloß	Lock	001 403	-	1	
34	Válec hydraulický 40/22/125 Hydraulisch Zylinder	Hydraulic cylinder	001 299	-	1	



Author: LASKI spol. s r.o.
Smržice 263
798 17 Czech Republic

www.laski.cz

07/2006